Jabra®
YOU'RE ON

Jabra PLAY



A BRAND BY
GN Netcom

ÍNDICE

BIENVENIDO 2
VISTA GENERAL DE JABRA PLAY 3
CÓMO CONECTAR 6
CÓMO USAR EL JABRA PLAY 7
AYUDA 10
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 13

BIENVENIDO

Gracias por comprar el dispositivo Jabra Play. ¡Esperamos que lo disfrute!



QUÉ PUEDE HACER SU JABRA PLAY

- Responder, finalizar, rechazar* y silenciar llamadas.
- Utilizar la marcación por voz*.
- Volver a marcar el último número*.
- Reproducir música y recibir instrucciones de su GPS a través del dispositivo móvil conectado.
- Conectar hasta dos dispositivos móviles a la vez.

* Según teléfonos

VISTA GENERAL DE JABRA PLAY





Cable USB

Cargador de CA

Auriculares

Guía de inicio rápido

Folleto de advertencias

Folleto de la garantía

CÓMO LLEVAR SU JABRA PLAY

Puede llevar su Jabra Play de dos maneras diferentes.

Al cuello

Cree un bucle con los cables de los auriculares y colóqueselo al cuello. Mueva la pinza del cable arriba o abajo para ajustar la longitud.



Con pinza

Sujétese el Jabra Play a la ropa con la pinza.



ENCENDER EL JABRA PLAY

Pulse **Responder/finalizar** durante 4 segundos para encender o apagar su Jabra Play.



CÓMO CARGAR SU JABRA PLAY

Retire el protector del micro USB y conecte su Jabra Play a una fuente de alimentación con el adaptador de carga. Tarda dos horas en cargarse completamente.



CÓMO CONECTAR

PRIMERA SINCRONIZACIÓN

1. Encienda el Jabra Play (mantenga pulsado el botón **Responder/finalizar** durante 4 segundos).
2. Active el Bluetooth en su teléfono y seleccione Jabra Play. Si debe introducir un PIN, utilice el 0000.

NOTA: Si ha sincronizado el Jabra Play con un teléfono móvil, se conectarán automáticamente siempre que el Jabra Play esté encendido y el teléfono móvil tenga la conexión Bluetooth activada y esté a 10 metros o menos.



SINCRONIZACIÓN CON OTRO TELÉFONO MÓVIL

1. Apague su Jabra Play (pulse Responder/finalizar durante 4 segundos).
2. Pulse el botón Responder/finalizar durante 6 segundos hasta que el indicador LED parpadee en azul.
3. Active el Bluetooth en su teléfono y seleccione Jabra Play. Si debe introducir un PIN, utilice el 0000.



CÓMO USAR EL JABRA PLAY

CÓMO UTILIZARLO CON EL TELÉFONO MÓVIL



	Encender/ Apagar	Mantenga pulsado durante 4 segundos el botón **Responder/ finalizar**.
	Reproducir/ detener música	La música que se reproduce en el teléfono móvil se transferirá automáticamente a su Jabra Play. Para detenerla, pulse el botón **Reproducir/ detener**; para reanudarla, pulse de nuevo el botón **Reproducir/detener**.
	Hacer una llamada	La llamada se transferirá automáticamente al Jabra Play. Si no, pulse el botón **Responder/finalizar**.
	Responder una llamada	Pulse el botón **Responder/finalizar**.
	Terminar llamada	Pulse el botón **Responder/finalizar**.
	Rechazar llamadas	Mantenga pulsado durante 1 segundo el botón **Responder/finalizar**.

x2	Volver a marcar el último número*	Pulse dos veces el botón **Responder/ finalizar**
+ –	Subir/bajar el volumen del altavoz*	Pulse el botón **Subir volumen** o **Bajar volumen**.
	Silenciar/ activar micrófono	Pulse simultáneamente los botones **Subir volumen** y **Bajar volumen**.
	Saltarse una pista de música	Pulse el botón **Subir volumen** o **Bajar volumen** durante dos segundos

* Según teléfonos

CÓMO UTILIZARLO CON DOS TELÉFONOS MÓVILES

El Jabra Play puede recibir y procesar llamadas de dos teléfonos móviles conectados.

	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón **Responder/ finalizar**.
	Rechazar la llamada entrante	Pulse dos veces el botón **Responder/finalizar**
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón **Responder/finalizar**
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón **Responder/finalizar**

QUÉ INDICAN LAS LUCES

Lo que observa	Significado
	Encendido
	Apagado
	Jabra Play está encendido pero no está conectado a un teléfono móvil (modo de espera)
	Jabra Play está en modo de sincronización y listo para conectarse
	Hay un teléfono móvil conectado por Bluetooth con el Jabra Play
	Llamada entrante
	Llamada activa
	La batería está cargando
	La batería está completamente cargada
	Batería baja

AYUDA

PREGUNTAS FRECUENTES

P Se oyen sonidos entrecortados

R Bluetooth es una tecnología de radiofrecuencia sensible a la presencia de obstáculos entre el Jabra Play y el dispositivo conectado. Asegúrese de que el Jabra Play y el dispositivo conectado están a una distancia máxima de 10 metros (33 pies) entre ellos y sin grandes obstáculos en medio (muros, etc.).

P No oigo nada

R - Suba el volumen del auricular.

- Asegúrese de que el Jabra Play esté sincronizado con un dispositivo que reproduzca algo en ese momento.

- Asegúrese de que el teléfono está conectado al Jabra Play tocando el botón **Responder/finalizar**.

P Tengo problemas para realizar la sincronización

R Puede que haya eliminado la conexión de sincronización de su Jabra Play con su teléfono móvil. Siga de nuevo las instrucciones de sincronización.

P ¿Funciona el auricular Jabra Play con otros equipos Bluetooth?

R El Jabra Play está diseñado para funcionar con teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. También funciona con otros dispositivos con tecnología Bluetooth 1.1 o superior y que sean compatibles con auriculares, manos libres y/o perfiles de distribución de audio avanzado.

P No puedo utilizar Rechazar llamada ni Rellamada

R Esas funciones requieren que su teléfono móvil sea compatible con perfiles de manos libres. Consulte el manual de instrucciones del teléfono móvil para más información.

CÓMO CUIDAR SU JABRA PLAY

- Guarde siempre el Jabra Play apagado y protegido.
- Evite almacenarlo en temperaturas extremas (por encima de los 45 °C/113 °F, o por debajo de los -10 °C/14 °F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y afectar a su funcionamiento. Las temperaturas altas también podrían afectar a su rendimiento.
- No someta el Jabra Play al agua de lluvia ni a otros líquidos.

¿NECESITA MÁS AYUDA?

Web: www.jabra.com/play

Correo electrónico:

Deutsch	support.de@jabra.com
English	support.uk@jabra.com
Español	support.es@jabra.com
Français	support.fr@jabra.com
Italiano	support.it@jabra.com
Nederlands	support.nl@jabra.com
Polska	support.pl@jabra.com
Scandinavian	support.no@jabra.com
Россия	support.ru@jabra.com
Australia	support.au@jabra.com
China	support.cn@jabra.com
Japan	support.jp@jabra.com
New Zealand	support.nz@jabra.com
Singapore	support.sg@jabra.com

Teléfono:

Belgique/Belgie	+32 28080766
Danmark	+45 69918794
Deutschland	+49 30896778991
Suomi	+45 35256540
France	+33 182880251
Italia	+39 0662207674
Luxembourg	+45 35256540
Nederland	+31 208080962
Norge	+47 22577785
Österreich	+43 720880558
Portugal	+45 35256540
Россия	+7 916 246 69 00
Sverige	+46 852507012
Die Schweiz	+41 435002460
España	+34 911875539
United Kingdom	+44 2033180070
Australia	1-800-738-521

China	800-858-0789
Japan	03-3242-8722
Singapore	800-101-2329
United States	1 (800) 327-2230
Canada	1 (800) 489-4199
Internacional	+45 35256540

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso:

10,6 gramos

Dimensiones:

60,0 mm (largo) x 18,8 mm (ancho) x 14,5 mm (alto)

Micrófono:

Micrófono omnidireccional de 4 mm

14 dB +/- 3 dB

Altavoces:

32 Ohm, 5 dB +/- 3 dB

Alcance:

Hasta 10 m (33 pies)

Versión de Bluetooth:

3.0

Dispositivos sincronizados:

Puede conectarse a dos dispositivos Bluetooth a la vez.

Perfiles Bluetooth compatibles:

Perfil manos libres (v. 1.5), perfil de microauriculares (v. 1.2), A2DP (v. 1.2), AVRCP 1.4

Tiempo de conversación:

Hasta 6 horas

Tiempo de espera:

Hasta 8 días

Tiempo de carga:

Aproximadamente 2 horas

Fuente de alimentación de CA:

100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Dimensiones del enchufe de carga:

Micro USB de 5 pines, 5,0 mm (largo) x 8.7 mm (ancho) x 2.4 mm (alto)

Temperatura de funcionamiento:

De -10° C a 65° C (de 14° F a 149° F)

Temperatura de almacenamiento:

De 0° C a 40° C (de 32° F a 104° F)

Contraseña o código PIN de sincronización:

0000

Materiales:
Polimetilmetacrilato, acrilo butadieno estireno

Garantía:
Garantía limitada de un año

Deseche el producto respetando las normativas locales vigentes.

www.jabra.com/weee

Jabra®
YOU'RE ON

A BRAND BY
GN Netcom

© 2012 GN Netcom US, Inc. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca comercial registrada de GN Netcom A/S. El resto de marcas comerciales que aparecen en el presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. La marca denominativa y logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de GN Netcom A/S se realiza en virtud de una licencia. Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

© 2012 GN Netcom A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca comercial registrada de GN Netcom A/S. El resto de marcas comerciales que aparecen en el presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. La marca denominativa y logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de GN Netcom A/S se realiza en virtud de una licencia. Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Fabricado en China
MODELO: OTE11

CE

Bluetooth®

www.jabra.com